



CleanSoft



AGENT DE DEZINFECTARE PENTRU RĂȘINI SCHIMBĂTOARE DE IONI ECOWATER 0,5L

Mod de utilizare:

1. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de pe sticlă.
2. Desfaceți cu atenție capacul.
3. Turnați întregul conținut al sticlei în puțul salin (tubul lung negru) din interiorul rezervorului de sare al dedurizatorului.
4. Închideți sticla și plasați-o în recipientul pentru deșeuri de plastic.
5. Efectuați regenerarea dispozitivului o dată. Citiți instrucțiunile producătorului dispozitivului.
Dispozitivul va absorbi dezinfectantul în timpul următoarei regenerări. Acțiunea dedurizatorului nu se va schimba. Puteți utiliza în continuare dispozitivul deoarece nu are niciun efect asupra calității apei potabile.

Frecvența recomandată de utilizare: o dată pe an

Compoziție/denumire chimică: Peroxid de hidrogen stabilizat 0,5% în soluție apoasă

Utilizare: dezinfectare

În cazul contactului cu ochii: Clătiți bine cu apă curentă, descoperind ușor pleoapele timp de 10 minute. În caz de durere sau disconfort persistent, contactați un oftalmolog.

În cazul contactului cu pielea: Spălați pielea cu apă.

În cazul înghițirii: Beți puțină apă. NU induceți vărsături.

Eliminare în siguranță: Produs dezinfectant. Conform reglementărilor locale. După dizolvarea în apă, produsul trebuie evacuat în sistemul de canalizare.

Ambalaj: nu reutilizați ambalajele goale. Spălați și aruncați în conformitate cu recomandările locale.

VOLUM: 0,5 l

Termen de valabilitate: 2 ani